

Betriebsanleitung Operating instructions Instructions d`utilisation



**Digitales elektrisches Anzeigegerät
Digital indicator
Affichage numérique**

DA14

armatherm

























Grevenmarschstraße 38, 32657 Lemgo, Germany

 www.armatherm.de

230 V AC / 50 - 60 Hz

115 V AC / 50 - 60 Hz

24 V DC



1.0 Anbau

Der Montageort muss frei von starken Erschütterungen und Wärmestrahlung sein.

2.0 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss wird mit einem abgeschirmten Kabel hergestellt. Die genauen Anschlussbelegungen können den Zeichnungen entnommen werden. Ferner sind Anschlussbelegung und die erforderliche Hilfsenergie auf dem Typenschild am Gehäuse vermerkt.

Bedeutung der Klemmenbezeichnung:

Ub+ / 0V Hilfsenergie
 S+ / S- Ausgangssignal
 Schirm / PE Abschirmung


2.1 Stromausgang

Ausgangssignal: 4 ... 20 mA / Zweileiter

0 ... 20 mA / Dreileiter

Hilfsenergie: Ub = 17 ... 30 V DC

zulässige Bürde: $R_a = (U_b - 17V) / 20 \text{ mA}$




2.2 Spannungsausgang

Ausgangssignal: 0 ... 10 V / Dreileiter

Hilfsenergie: Ub = 17 ... 30 V DC

zulässige Bürde $R_a \geq 10 \text{ k}\Omega$




3.0 Service- und Wartungsarbeiten

Das hier beschriebene digitale Anzeigergerät ist wartungsfrei. Es enthält keinerlei Komponenten die vor Ort instandgesetzt oder ausgetauscht werden müssen. Reparaturen werden ausschließlich im Herstellerwerk durchgeführt.

Je nach Einsatzbedingungen sollte das digitale Anzeigergerät ca. 1x im Jahr auf Einhaltung seiner Spezifikationen überprüft und ggf. nachjustiert werden. Hierzu ist wie folgt vorzugehen:

- Zum Nachjustieren den Frontrahmen und die Scheibe vom Gehäuse entfernen.
- Den Nullpunkt am Potentiometer "ZERO" einstellen.
- Die Spanne am Potentiometer "SPAN" einstellen.
- Nach Beendigung der Service- und Wartungsarbeiten muss das Gerät mit dem Frontrahmen, und der Frontscheibe fest verschlossen werden.



























NG	ET	B	H	T	T1	B1	H1	Schalttafelausschnitt	kg
	mm								
96 x 48	123,5	96	48	112	7	91	44,6	92 x 45	0,42

230 V AC / 50 - 60 Hz

115 V AC / 50 - 60 Hz

24 V DC



1.0 Installation

The mounting position must not be subject to strong vibration and radiation heat.



2.0 Wiring


Electrical connection is made by shielded cable means of the cable box. Precise wiring schemes can be seen in the drawings. In addition, wiring details and required power supply are given on the rating plate.

Significance of applied terminal designations:

- Ub+ / 0V supply voltage
- S+ / S- output signal
- Protection / PE cable shield


2.1 Current output

- Output signal 4 ... 20 mA / 2 wire-system
- 0 ... 20 mA / 3 wire-system
- Power supply Ub = 17 ... 30 V DC
- Admissible load Ra = (Ub - 17 V) / 20 mA



2.2 V Signal


- Output signal 0 ... 10 V / 3 wire-system
- Power supply Ub = 17 ... 30 V DC
- Admissible load Ra ≥ 10 kΩ



3.0 Service and Maintenance

This digital dindicator described hereunder is maintenance free. It incorporates no components which have to be repaired or replaced on the site. Repairs will exclusively be carried out at the factory. Depending on working conditions, the temperatur gauges should be checked about once a year to ensure that they are within their specifications and be adjusted if necessary. The calibration procedure is as follows:

- For readjustment, remove the bezel ring and the window from the case.
- Adjust zero point at potentiometer "ZERO".
- Adjust the range at potentiometer "SPAN".
- After having finished the service and maintenance work, the instrument has to be closed tightly with the bezel ring and the front window.



























NG	ET	B	H	T	T1	B1	H1	panel cut-out	kg
	mm								
96 x 48	123,5	96	48	112	7	91	44,6	92 x 45	0,42

230 V AC / 50 - 60 Hz

115 V AC / 50 - 60 Hz

24 V DC



1.0 Montage

Le lieu de montage ne devrait être soumis ni à de fortes vibrations ni à un rayonnement thermique.

2.0 Branchement électrique

Le branchement électrique se fait par blindage bar dresse en cuivre au moyen de la boîte de raccordement. Les schémas de branchement détaillés se trouvent dans les plans. Le schéma de branchement, ainsi que l'alimentation sont également indiqués sur la plaque signalétique du boîtier.

La définition de la désignation des bornes:

Ub+ / 0V alimentation
 S+ / S- signal de sortie
 Protection / PE blindage

2.1 Sortie de courant

Signal de sortie 4 ... 20 mA / système à 2 fils

0 ... 20 mA / système à 3 fils

Alimentation: Ub = 17 ... 30 V cc



Charge admissible: Ra = (Ub - 17V) / 20 mA

2.2 Sortie de tension

Signal de sortie: 0 ... 10 V / système à 3 fils

Alimentation: Ub = 17 ... 30 V cc

Charge admissible: Ra ≥ 10 kΩ




3.0 Travaux de service et d'entretien

Le affichage numérique décrit ici ne nécessite pas d'entretien. Il ne contient aucun élément nécessitant une réparation sur lieu ou un remplacement. Les réparations s'effectuent exclusivement à l'usine.

Selon les conditions d'emploi, ce thermomètre de température devrait être contrôlé environ une fois par an quant à l'observation de ses spécifications, et, au besoin, être réajusté. Voici comment procéder:

- Pour le réajustage, retirer la collerette et le voyant du boîtier.
- Régler le zéro au potentiomètre "ZERO".
- Régler l'étendue au potentiomètre "SPAN".
- Une fois les travaux de service et de maintien finis, il faut resserrer fermement le boîtier avec la collerette et le voyant.



NG	ET	B	H	T	T1	B1	H1	découpe du panneau	kg
	mm								
96 x 48	123,5	96	48	112	7	91	44,6	92 x 45	0,42

